

Envio

Meu equipamento não está funcionando corretamente, como faço para enviá-lo para conserto?

Para o envio da câmera favor entrar em contato com nosso SAC.
Telefone: 0800 20 22666 ou 4950-5060.

Se preferir, pode trazê-lo pessoalmente no endereço Av. Do Café, 277, 6º andar, torre B, de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 17h00, exceto em feriados municipais, estaduais e nacionais.

ID de solução único: #1004

Autor: : Canon do Brasil

Última atualização: 2020-02-05 18:37